iCarsoft[®]

iCarsoft Serial Products / CR Plus

MB II / FD II / VAG II / POR II / VOL II

OP II / LR II / TYT II / CP II / RT II / FT II

G-M II / NIS II / MMA II

USER'S MANUAL



iCarsoft Technology Inc. All Rights Reserved www.icarsoft.us www.icarsoft.com

2015-02-06

Opmerking: Deze handleiding is geschreven voor de iCarsoft 2e generatie producten en de CR Plus en kan zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving worden gewijzigd.

Daarnaast worden alle instructies en afbeeldingen hierin vooral voorbereid op basis van iCarsoft 2e generatie producten. Wij wijzen u erop dat er geen verdere beschrijvingen worden gegeven voor de CR Plus, aangezien de meest belangrijke verschillen tussen de 2e generatie en CR Plus duidelijk gemarkeerd zijn.

Gebruiksvoorwaarden

- Om het apparaat optimaal te benutten, dient u vertrouwd te zijn met de motor.
- Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebasseerd op de laatste informatie die beschikbaar is op het moment van publicatie. Het recht wordt voorbehouden om ten alle tijde veranderingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen

Om persoonlijk letsel of schade aan voertuigen en/of iCarsoft producten te voorkomen, dient u deze handleiding eerst zorgvuldig te lezen en de volgende veiligsheidsmaatregelen nauwgelet in acht te nemen wanneer u aan een voertuig werkt:

- Voer autodiagnose en reparatie altijd uit in een veilige omgeving.
- Gebruik het apparaat niet onder het rijden. Het bedienen of bekijken van het apparaat zal leiden tot afleiding van de bestuurder en kan een fataal ongeval veroorzaken.
- Draag oogbescherming dat voldoet aan de ANSI normen.
- Houd kleding, haar, handen, gereedschap en testapparatuur etc. weg bij bewegende en hete motoronderdelen.
- · Sleutel enkel in een goed geventileerde ruimte: uitlaatgassen zijn giftig
- Zet blokken voor de aangedreven wielen en laat het voertuig nooit onbewaakt tijdens het uitvoeren van een test.
- Wees extreem voorzichtig als u met de ontsteking en bougies werkt. Deze onderdelen creëren gevaarlijke voltages wanneer de motor draait.
- Ze de versnellingsbak in P (bij een automaat) of in z'n vrij (bij een handgeschakeld voertuig) en zorg ervoor dat de handrem is aangetrokken.
- Houd een brandblusser, geschikt voor benzine/chemische en elektrische branden, in de buurt.
- Sluit geen testapparatuur aan, of ontkoppel deze niet wanneer de auto op contact staat, of wanneer de motor draait.
- Houd het apparaat droog, schoon en vrij van olie/water en vet. Gebruik ee mild reinigingsmiddel op een schone doek om het apparaat te reinigen indien nodig.

Inhoudsopgave

1. In	troductie	1
1. 1.	.1 ICARSOFT 2E GENERATIE PRODUCTEN	1 1
2. Al	Igemene informatie	3
2. 2. 2.	.1 ON-BOARD DIAGNOSTICS (OBD) II	3 3 4
3. Pr	roduct omschrijving	5
3. 3. 3.	.1 TEKENING VAN DE ICARSOFT 2E GENERATIE / CR PLUS	566
4. Ve	erbindingen & Instellingen	7
4. 4. 4. 4.	.1 TF GEHEUGENKAART PLAATSEN	7 7 8 8
5. Di	iagnose1	1
5. 5. 5.	.1 OBDII/EOBD DIAGNOSE	2 4 5
6. Re	egistreren & Updaten17	7
7. Ve	eelgestelde vragen <u>2</u>	1

1. INTRODUCTIE

1.1 iCarsoft 2e Generatie Producten

De iCarsoft 2e generatie producten betreffen de volgende modellen: MB II, FD II, VAG II, POR II, VOL II, OP II, LR II, TYT II, CP II, RT II, FT II, G-M II, NIS II en MMA II, welke special ontworpen zijn voor doe-het-zelvers en kleine werkplaatsen.

Met het gekleurde LCD scherm en gepersonaliseerde functie menu, ondersteunen de iCarsoft modellen alle 10 OBDII test modi voor een volledige diagnose, die het volledige elektronische systeem van een voertuig kan diagnosticeren en u in staat stelt om foutcodes uit te lezen en te wissen, opgenomen data terug te zien en live data te bekijken in grafiekvorm. Bovendien beschikken de iCarsoft producten over de volgende bi-directional "speciale tests": EVAP, O2 Sensor, I/M Readiness, MIL Status, VIN Info, en testen van On-board monitors.

Naast de geweldige en krachtige diagnosefunctie, bevatten de iCarsoft producten ook over olie/service reset, elektronische parkeerrem vrijgave en stuurhoek kalibratie functies.

Het apparaat kan geupdate worden via de TF geheugenkaart: Download de updates op de geheugenkaart en stop de geheugenkaart terug in het apparaat om zo altijd up to date te zijn met de laatste softwareversie.

Opmerking: De iCarsoft producten kunnen automatische opnieuw opstarten als deze verstoord worden door statische elektriciteit. Dit is een normale reactie!

1.2 CR Plus

De CR Plus bevat meer dan 40 automerken van Europese, Amerikaanse en Aziatische herkomst en ondersteunt alle 10 OBDII test modi voor een volledige diagnose. Het stelt u in staat om 4 elektronische systemen (motor, transmissie, ABS en airbag) te diagnosticeren. Diagnosefuncties zijn onder andere foutcodes uitlezen en wissen, live data bekijken etc.

Bovendien ondersteunt de CR Plus ook de volgende bi-directional "speciale tests": EVAP, O2 Sensor, I/M Readiness, MIL Status, VIN Info, en testen van

On-board monitors.

Naast de geweldige en krachtige diagnosefunctie, bevatten de iCarsoft producten ook over olie/service reset, elektronische parkeerrem vrijgave en stuurhoek kalibratie functies.

Het apparaat kan geupdate worden via de TF geheugenkaart: Download de updates op de geheugenkaart en stop de geheugenkaart terug in het apparaat om zo altijd up to date te zijn met de laatste softwareversie.

2. Algemene informatie

2.1 On-Board Diagnostics (OBD) II

De eerste generatie On-Board Diagnostics (ook wel OBD I genoemd) werd ontwikkeld door de California Air Resources Board (ARB) en is geïmplementeerd in 1988 om een aantal emissie gerelateerde componenten te controleren van voertuigen. Naarmate de technologie ontwikkelde en het verlangen steeg om het On-Board Diagnostic systeem te verbeteren, werd er een nieuwe generatie On-Board Diagnostic ontwikkeld. De tweede generatie On-Board Diagnostic heet "OBD II".

Het OBD II systeem is ontworpen om emissiesystemen en belangrijke motorcomponenten te monitoren door middel van continue of periodieke tests uit te voeren van specifieke componenten en voertuigomstandigheden. Wanneer een probleem wordt waargenomen, schakelt het OBD II systeem het waarschuwingslampje (MIL) aan op het instrumentenpaneel om de bestuurder te waarschuwen met de teskt "Check Engine" of "Service Engine Soon". Het systeem zal belangrijke informatie over de gevonden storing opslaan, zodat een monteur het probleem nauwkeurig kan vinden en oplossen. Hieronder volgen een drietal punten met belangrijke informatie die worden nagekeken:

- 1) Of het waarschuwingslampje (MIL) aan of uit is;
- 2) Welke, mits aanwezig, foutcode (DTC) is opgeslagen;
- 3) Readiness Monitor (emissie gerelateerde componenten check) status

2.2 Foutcodes / Diagnostic Trouble Codes (DTCs)

OBD II foutcodes zijn codes die zijn opgeslagen door de diagnostische boordcomputer in antwoord op een probleem dat in het voertuig is gevonden. Deze codes identificeren een bepaald probleemgebied om u een richting te geven over waar een storing van het voertuig zich kan bevinden. OBD II foutcodes bestaan uit een 5-cijferige alfanumerieke code. Het eerste teken, een letter, identificeert welk controlesysteem de foutcode veroorzaakt. Het tweede teken, een getal tussen 0 en 3, en de overige 3 tekens, een hex teken, een getal tussen 0 en 9 en een letter van A tot F, geven extra informatie over waar de foutcode en onder welke omstandigheden deze ontstaan is.

2.3 Locatie van de diagnosepoort / Data Link Connector (DLC)

De DLC (Data Link Connector of diagnosepoort) is een gestandaardiseerde 16-pins stekker waar diagnoseapparatuur op aangesloten kan worden om te communiceren met de boordcomputer van de auto. De diagnosepoort bevindt zich normaliter binnen 30cm van de stuurkolom. Als de diagnosepoort zich niet o pdeze locatie bevindt, dan dient een label expliciet aan te geven waar de diagnosepoort zich wel bevindt. Bij sommige Aziatische en Europese voertuigen bevindt de diagnosepoort zich achter de asbak in de middelconsole. De asbak dient dan verwijderd te worden om bij de diagnosepoort te kunnen komen. Als u de diagnosepoort niet kunt vinden, raden wij aan om de service handleiding van de auto te bekijken.



Afbeelding 1-1

3. Product omschrijving

3.1 Tekening van de iCarsoft 2e generatie / CR Plus



Afbeelding 2-1

1	OBD-16 aansluiting	Verbindt de iCarsoft 2e generatie / CR Plus met de diagnosepoort (DLC) via de diagnosekabel.
	▲/▼ Knop	Druk op de knop omlaag of omhoog om te kiezen.
2	►/◀ Knop	Druk op de knop naar links of rechts om te kiezen; of ga naar de vorige of volgende pagina met de knop omhoog of omlaag als er meer dan één pagina wordt weergegeven.
3	OK Knop	Bevestig uw keuze (of actie).

4	ESC Knop	Verlaat het huidige programma, of ga terug naar het vorige scherm.
5	🕮 Knop	Foutcodes opzoeken in de database.
6	LCD Display	Geeft testresultaten weer.
7	USB aansluiting	Om verbinding te maken de met pc om gegevens te uploaden of testresultaten af te drukken.
8	TF kaart ingang	Plaats de geheugenkaart om uw apparaat bij te werken.

3.2 Specificaties

- 1) Scherm: 4.0" TFT, 480*320 LCD display
- 2) Ingangsspanningsbereik: 9~18V
- 3) Bedrijfsstroom: < 500mA
- 4) Energieverbruik: < 4W (Typical)
- 3) Bedrijfstemperatuur: 32°F~122°F / 0°C~50°C
- 4) Opslagtemperatuur: -4°F~158°F / -20°C ~70°C
- 5) Luchtvochtigheid bij gebruik: < 80%
- 6) Afmetingen: 200*100*27 mm (L x B x H)
- 7) Gewicht: < 400g

3.3 Accessoires

- 1) Hoofd apparaat
- 2) Diagnosekabel
- 3) Handleiding
- 4) USB kabel
- 5) TF geheugenkaart
- 6) TF geheugenkaartlezer

4. Verbindingen & Instellingen

4.1 TF geheugenkaart plaatsen

- 1) Haal de TF geheugenkaart uit de verpakking.
- Plaats de geheugenkaart voorzichting en geheel in het apparaat met het "micro" label boven.

Opmerking: U hoort een licht klik geluid als de geheugenkaart juist geplaatst is. Als u de geheugenkaart weer wilt verwijderen, druk deze dan licht in, dan wordt deze automatisch vrijgegeven.

4.2 Verbindingen

- 1) Zet het voertuig van het contact af.
- 2) Zoek de diagnosepoort in uw voertuig.
- Plaats de seriële aansluiting van de stekker aan de iCarsoft en de OBD II 16 pins stekker in de diagnosepoort van het voertuig.
- 4) Zet het voertuig op contact. U kunt de motor zowel aanzetten als uit laten.
- 5) Als de iCarsoft juist is aangesloten, dan zal deze vanzelf opstarten. Vervolgens komt het hoofdmenu in beeld. Zie Afbeelding. 3-1.



Figure 3-1

Let op: De iCarsoft niet aansluiten of ontkoppelen wanneer het voertuig op contact staat of wanneer de motor aan staat.

4.2 Instellingen

Kies [Instellingen] in het hoofdmenu en druk [OK] om verder te gaan.

Tool Setup
Language
Unit of Measure
Beeper
1/3

Figure 3-2

<u>1) Taal</u>

Met deze optie kunt u de gewenste taal instellen.

Opmerking: Door constante softwareontwikkelingen kunnen laten variëren per softwareversie.

2) Meeteenheid

Met deze optie kunt u de meeteenheid instellen.

<u>3) Pieptoon</u>

Met deze optie kunt u de pieptoon uit of aan zetten.

4.3 Help

In dit menu kunt u de apparaatinformatie en de OBD-introductie bekijken.

Selecteer in het hoofdmenu [Help] en druk op [OK] om bij Help te komen.

Zie afbeelding 3-3.

Help	
DLC Location Position	
DTC Library	
Abbreviation	
Tool Information	
About OBD	
1/5	

Afbeelding 3-3

1) Positie van de diagnosepoort

Deze optie helpt u de locatie van de diagnosepoort te vinden.

2) Foutcode database

Op afbeelding 3-3, kies voor [Foutcode database] en druk op [OK] om naar het volgende scherm te gaan.



Afbeelding 3-4

Druk op $[\blacktriangleright]/[\blacktriangleleft]$ om de juiste positive te kiezen om een teken in te voeren; druk op $[\blacktriangle]/[\blacktriangledown]$ om het juiste teken te kiezen, en drk op [OK] om informatie te vinden over de ingevoerde foutcode.

3) Afkortingen

Op afbeelding 3-3, kies [Afkortingen] en druk op [OK] om de afkortingenlijst te bekijken.

Abbreviation		
FUELSYS		
LOAD_PCT		
ECT		
SHRTFTx		
LONGFTx		
FRP		
MAP		
1/49		

Figure 3-5

Druk op $[\blacktriangleright]/[\blacktriangleleft]$ om een pagina verder of een pagina terug te gaan; druk op $[\blacktriangle]/[\blacktriangledown]$ om een afkerting te selecteren, en druk dan op [OK] om de volledige naam en de uitleg te bekijken.

4) Apparaat informatie

Op afbeelding 3-3, kies [Apparaat informatie] en druk op [OK] om gerelateerde informatie over de iCarsoft 2^e generatie / CR Plus te bekijken.

Tool Information		
Boot version:	V02.01	
Display program version:	V02.00	
Diagnostic program version:	V10.50	
Diagnostic library version:	V02.24	
Serial Number:	964890000012	
Register Code:	270025000247	
🚥 - Exit		

Figure 3-6

Opmerking: Het wordt aanbevolen om het serienummer en de registratiecode te noteren, zoals te vinden op afbeelding 3-6, omdat deze gegevens nodig zijn voor de registratie van uw iCarsoft 2e generatie / CR Plus.

5) Over OBD

Deze optie verschaft u informatie over OBD.

5. Diagnose

Kies [Diagnose] in het hoofdscherm en druk op [OK], op scherm ziet u de volgende icoontjes:



Afbeelding 5-1

Op afbeelding 5-1, druk op [OK] om naar de diagnose optie te gaan, een vergelijkbaar scherm zoals hieronder op afbeelding 5-2 wordt weergegeven.

OBDII	BENZ
OBDII/EBOD	BENZ V11.20

Afbeelding 5-2 (voor iCarsoft 2e generatie producten)

Opmerking: afhankelijk van het model, kan het scherm variëren van automerk.

ACURA	OPEL OPEL V10.02	AUDI
DENZ		
BENZ V10.01	B IVI VV BMW V10.05	CHRYSLER V10.02

Afbeelding 5-2 (voor CR Plus)

5.1 OBDII/EOBD Diagnose

Deze optie biedt u de mogelijkheid snel op foutcodes te controleren, de oorzaak van de foutcode vast te stellen die het waarschuwingslampje heeft doen branden. Tevens wordt de status van het voertuig weergegeven en worden de emissiestatus en emissiegerelateerde onderdelen gecontroleerd.

Op afbeelding 5-2 (voor iCarsoft 2e generatie producten), druk op [OK] en het scherm geeft het volgende weer, zoals te zien op afbeelding 5-3.

Op afbeelding 5-2 (voor CR Plus), druk op $[\blacktriangleright]/[\triangleleft]$ om "OBDII" te selecteren, en druk op [OK] om het scherm weer te geven, zoals op aflbeelding 5-3.

Monitor Status	
MIL Status	OFF
DTCs in this ECU	108
Readiness Completed	5
Readiness Not Completed	2
Readiness Not Supported	3
Datastream Supported	119
Ignition	Spark
🚾 - Confirm	

Afbeelding 5-3

Druk op [OK], en een scherm zoals op afbeelding 5-4 zal verschijnen:

Diagnostic Menu		
Read Codes		
Erase Codes		
I/M Readiness		
Data Stream		
Freeze Frame		
O2 Sensor Test		
On-Board Monitoring		
1/9		

Afbeelding 5-4

Het menu bevat de volgende opties:

- 1. Foutcodes uitlezen Met deze optie kan er geidentificeerd worden in welk gedeelte van het emissie controle systeem (EOBD) een fout voorkomt.
- 2. Foutcodes wissen Met deze optie kunnen de foutcodes gewist worden.
- I/M Readiness -- I/M Readiness laat zien welke emissie gerelateerde systemen wel of niet goed functioneren en of ze klaar zijn voor inspectie/keuring of onderhoud.
- 4. Bekijken van gegevensstromen
- 5. Freeze Frame Wanneer er een emissie gerelateerde fout gevonden wordt, dan worden bepaalde voertuiggegevens opgenomen door de boordcomputer. Deze informatie wordt ook wel freeze frame, of bevroren data genoemd. De Freeze Data laat zien onder welke omstandigheden van het voertuig de foutcode is ontstaan.
- 6. O2 Sensor Test Met deze optie kunt u de resultaten van de O2 sensor test bekijken die door de boordcomputer van het voertuig zijn vastgelegd.
- On-Board Monitoring Deze optie kan worden gebruikt om de resultaten van controletests van specifieke componenten, door de boordcomputer, weer te geven.
- 8. Evap System Test Met de EVAP testfunctie kunt u een lekproef voor het EVAP-systeem van het voertuig starten. Voordat u deze testfunctie gaat gebruiken, raadpleeg de handleiding van het voertuig om te kijken welke procedures er gevolgd moeten worden om de test te stoppen.

 Voertuig Informatie – Deze optie geeft de Vehicle Identification Number (VIN) / chassisnummer, de Calibration Verification Number (CVN), en andere informatie over het voertuig weer.

5.2 Systeem diagnose (voor iCarsoft 2e generatie)

Deze functie is speciaal ontworpen om alle elektronische systemen van een voertuig te diagnosticeren.

Opmerking: Zorg ervoor dat de juiste diagnosesoftware geïnstalleerd is op de iCarsoft 2e generatie, alvorens het voertuig uit te lezen.

Raadpleeg het onderstaande overzicht bij het uitlezen van een voertuig:



Select "Diagnose"	Selecteer "Diagnose"
Select Vehicle Manuafacturer	Selecteer Automerk

Select Vehicle Model (Note: For different vehicles, vehicle make selection may differ. Generally we can choose a vehicle via make year. But for BENZ, we need to choose it via chassis.)	Selecteer model (opmerking: bij bepaalde automerken kan het kiezen van een model verschillen, zoals eerst het kiezen van een bouwjaar, of kiezen via chassistype, zoals bij Mercedes-Benz).
Select test system	Selecteer systeemtest
Automatic (Note: This mode allows your tool to scan the vehicle test system automatically.)	Automatisch (Opmerking: deze optie maak het mogelijk de voertuigscan automatisch uit te voeren.
Manual Select (Note: In this case, you need to choose the desired system manually. Just follow the on-screen instructions to proceed.)	Handmatige kiezen (Opmerking: in dit geval kunt u het gewenste systeem handmatig kiezen. Volg hiervoor de instructies op het scherm.
Select test function	Selecteer functie
Read version information	Bekijk versie informatie
Read fault code	Foutcode uitlezen
Clear fault code	Foutcode wissen
Read data stream	Bekijk gegevensstroom
Oil Lamp Reset	Olielamp reset
More	Meer

Opmerking: Voor voertuigen die door verschillende leveranciers worden vervaardigd, is het mogelijk dat het verschillende diagnostische menu's heeft. Voor details, volg de instructies op het scherm om door te gaan.

5.2 Systeem diagnose (voor CR Plus)

Deze functie is speciaal ontworpen om de vier elektronische basis systemen te diagnosticeren. Het gaat hierbij om de volgende systemen:

- ENG (Engine/Motor)
- ABS (Anti-lock Brake System/Anti Blokkeer Systeem)
- TCM (Transmission Control Module/Transmissie Controle Module)

• SRS (Supplemental Restraint System/Airbags)

Opmerking: Zorg ervoor dat de juiste diagnosesoftware geïnstalleerd is op de CR Plus, alvorens het voertuig uit te lezen.

Raadpleeg het onderstaande overzicht bij het uitlezen van een voertuig:



Opmerking: Voor voertuigen die door verschillende leveranciers worden vervaardigd, is het mogelijk dat het verschillende diagnostische menu's heeft. Voor details, volg de instructies op het scherm om door te gaan.

6. Registreren & Updaten

Hardware vereisten:

- 1. Een computer met toegang tot internet.
- 2. Een geheugekaartlezer/schrijver en de geheugenkaart die geupdate moet worden.

Volg de stappen om door te gaan met registratie en updaten.

- 1. Installeer de iCarsoft 2e generatie update tool en start het.
- 2. U wordt gevraagd om het serienummer in te typen (serienummer vindt u op de achterkant van het iCarsoft apparaat.

iCarsoft 2nd Generation	u Update Tool(V2.0)
ICarsoft 2nd Generatio products www.icarsoft.us www.icars iCarsoft Technology Inc.	on Serial
Select Language	English
Product Serial Number	~
	Update

Afbeelding 5-1

 Nadat het serienummer is ingevoerd, klikt u op [Update] om naar het scherm te gaan zoals op afbeelding 5-2. Voor uw email en registratiecode in en klik op bevestigen [Submit].

Register	your iCarsoft	
	Your E-Mail address:	
	Confirm E-mail:	_
	Register Code:	_
	Cancel Submit Exit	

Afbeelding 5-2

(Als u de registratiecode zoekt, volg dan stap 4 t/m 7)

(Als u de registratiecode al heeft, ga dan direct naar stap 8)

- 4. De registratiecode kan gevonden worden door het iCarsoft apparaat via de meegeleverde USB kabel aan te sluiten op de computer.
- 5. Als de iCarsoft aan is, ga naar het "Help" icon en klik op [OK].
- 6. Selecteer Apparaat Informatie, en klik op [OK].

Help	
DLC Location Information	
DTC Library	
Abbreviation	
Tool Information	
About OBD	
1/5	

Afbeelding 5-3

7. This is the Register Code for inputting in step 3.

Tool Information				
Boot version:	V02.01			
Display program version:	V02.00			
Diagnostic program version:	V10.50			
Diagnostic library version:	V02.24			
Serial Number:	964890000012			
Register Code:	270025000247			
🚥 - Exit				

Afbeelding 6

(Ga terug naar stap 3 en voer de registratiecode in en ga verder)

8. Haal de geheugenkaart uit het iCarsoft apparaat en stop deze in de

meegeleverde USB kaartlezer. Stop de USB kaartlezer vervolgens in een USB poort van de computer.

9. Open de update software op de computer, selecteer een update, of klik op "Selecteer alles" en klik op "Download".

		0)		
Welcome wd2user		Select Language		
		🗹 English	🗌 Germa	n
Product Serial Number: Network Status:		French	🗌 Italian	
969790000101 V hput Flow: 0.9 KE/s				
		KB/K	L Russia	Russian
		Spanish		
JSelect All	iCarsoft Series Vehicle Co	verage		
Software Name	Latest Version	Local Version	Release Date	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🗹 ACURA	V10.40		2015-01-04	
🗹 AUDI	V11.20		2014-08-12	
BENZ	V11.21		2014-12-18	
BWW	V11.11		2014-07-22	
CHRYSLER	V11.40		2014-09-02	
CITROEN	V11.03		2014-07-22	
V DACIA	V11.11		2013-11-13	
DAEWOO	V10.12		2014-07-23	
EUROFORD	V12.00		2014-12-05	
FIAT	V11.31		2014-09-30	
GM GM	V12.20		2014-09-28	
HONDA	V10.40		2014-12-27	
HYUNDAI	V10.41		2014-11-26	
✓ INFINITI	V10.10		2013-08-09	
JAGUAR	V12.00		2014-02-28	
JPISUZU	V11.30		2014-08-01	
🗸 KIA	V10.40		2014-06-11	
	V11.10			

Afbeelding 7

10. Zodra alle stappen zijn voltooid, stop de geheugenkaart weer in het iCarsoft apparaat en zet het iCarsoft apparaat aan door deze via de USB kabel aan te sluiten op de computer, of via de OBD2 aan de auto. Het apparaat vraagt om de update te installeren. Klik op "OK" om te installeren. Het installeren kan enkele minuten duren, afhankelijk van de grootte van de update.



Afbeelding 8

11. Het apparaat is nu geregistreerd!

7. Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst van veelgesteelde vragen en antwoorden die betrekking hebben op de iCarsoft 2^e generatie en CR Plus.

Vraag: Het systeem stopt bij het lezen van de gegevensstroom. Wat is de reden?

Antwoord: Dit kan veroorzaakt worden door een slechte verbinding van de stekker. Probeer de stekker opnieuw, stevig, te verbinden.

Vraag: Het scherm van de iCarsoft knippert als het voertuig wordt gestart. Kan dit kwaad?

Antwoord: Dit wordt veroorzaakt door elektromagnetische storingen en dit is normaal.

Vraag: Er is geen communicatie mogelijk met de boordcomputer van het voertuig. Hoe kan dit?

Antwoord: Dit kan aan een te lage accuspanning liggen, of aan de versnellingsbak die niet in Neutraal staat.

Vraag: Waarom zijn er zoveel foutcodes?

Antwoord: Dit wordt meestal veroozaakt door een slechte verbinding, of door een slechtgeaard elektrisch circuit.

Opmerking: Alle afbeeldingen die hier zijn weergegeven zijn uitsluitend ter referentie en demonstratie en deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



www.icarsoft.com www.icarsoft.us